

**快速操作指南**  
SH-SOS 紧急求救面板

SOS  


1

**产品参数：**

|      |        |      |                  |
|------|--------|------|------------------|
| 产品系列 | SH-SOS | 开关类型 | 回弹式              |
| 按键数量 | 1键     | 电 源  | DC 3V(CR1632锂电池) |
| 工作频率 | 433MHz | 使用温度 | -20°C~+55°C      |
| 发射功率 | 5dB    | 控制距离 | 无障碍距离<100M       |

**匹配小乐操作**

使用者：小乐管家  
小乐管家：小乐在  
使用者：匹配设备



3


小乐管家：请说出要匹配的设备，或说自动匹配

使用者：自动匹配

小乐管家：自动匹配

使用者操作：按住SOS面板按键3秒

小乐管家：求助开关匹配完成



4

**取消匹配操作**

使用者：小乐管家

小乐管家：小乐在

使用者：匹配设备

小乐管家：请说出要匹配的设备，或说自动匹配

使用者：取消匹配

小乐管家：取消匹配

使用者操作：按住SOS面板按键3秒

小乐管家：取消成功

2

5